Realizzazione di una WLAN controller-based con autenticazione RADIUS in Packet Tracer

Schema del progetto



Principali parametri di configurazione

Network:	192.168.1.0/24
Server RADIUS+DNS:	192.168.1.1
Pool DHCP:	da 192.168.1.11 a 192.168.1.240
Switch L3:	192.168.1.252
(interfaccia di gestione)	
WLAN Controller:	192.168.1.253
Gateway:	192.168.1.254

Configurazione dello switch Layer3 con supporto PoE Cisco 3560

```
enable
configure terminal
interface vlan 1
    ip address 192.168.1.252 255.255.255.0
    no shutdown
    exit
ip dhcp pool INDIRIZZI-DHCP
    network 192.168.1.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.1.254
    dns-server 192.168.1.1
```

```
option 150 ip 192.168.1.253
exit
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
ip dhcp excluded-address 192.168.1.241 192.168.1.254
```

Configurazione del server

Le configurazioni dell'interfaccia di rete e del servizio DNS del server sono affidate allo studente.

Servizio RADIUS (AAA)

Porta:	1812/udp	
IP client autorizzato:	192.168.1.253	(WLAN controller)
Segreto condiviso con client:	segreto123	
Utenti registati:	rossi	password: pwrossi

in registati.	10001	pubbilioral purobol
	bianchi	password: pwbianchi
	verdi	password: pwverdi

Configurazione del portatile dell'amministratore di rete

La configurazione dell'interfaccia di rete del portatile deve essere dinamica (DHCP).

Configurazione del WLAN controller 2504

Configurare l'interfaccia di gestione (*management*) con le seguenti impostazioni:

🤻 Wireles	s LAN Contro	oller0				_	Х
Physical	Config	Attrit	outes				
G	LOBAL	~		Manag	ement		
S	ettings		IP Configuration				
INT	ERFACE		IP Address		192.168.1.25	3	
Gigab	itEthernet1		Subnet Mask		255.255.255.)	
Gigab	itEthernet2		Default Gateway		192.168.1.25	4	
Gigab	itEthernet3		DNS Server		192.168.1.1		
Gigab	itEthernet4						
Man	agement						

Successivamente, aprire il web browser sul computer portatile dell'amministratore e richiamare la pagina di prima configurazione del controller digitando l'URL:

http://192.168.1.253

Creare il seguente account con privilegi amministrativi:

Nome utente: admin password: Fauser-18

Nella schermata Set Up Your Controller inserire i seguenti dati:

System Name:	WLC-01
Management IP Address:	192.168.1.253
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	192.168.1.254
Management VLAN ID:	1

Nella schermata Create Your Wireless Networks inserire i seguenti dati:

Network Name:	AZIENDA	(corrisponde all'SSID della rete wireless)
Security:	WPA2-Enterp	rise
Auth. Server IP Address:	192.168.1.1	
Auth. Server Shared Secret:	inserire e conf	ermare il segreto condiviso con il server RADIUS

Confermare le impostazioni rimanenti, quindi concludere la configurazione per riavviare automaticamente il controller. Chiudere il web browser e attendere qualche secondo affinché si completi il caricamento in memoria della nuova configurazione.

Aprire nuovamente il browser del computer portatile, quindi digitare l'URL:

https://192.168.1.253

Inserire le credenziali dell'utente **admin**, quindi verificare, nella sezione *Wireless*, il riconoscimento da parte del controller dei lightweight access point:

MONITOR	<u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	W <u>I</u> RELESS	<u>S</u> ECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HE <u>L</u> P
All APs							
Current Fil	ter						
Number o	fAPs 3						
AP Name IP Address(Ipv4/Ipv6)				4/Ipv6)		AP Model	
Light Weigh	nt Access Po	<u>pint1</u> 19	192.168.1.13			AIR-CAP37021	I-A-K9
Light Weigh	nt Access Po	<u>pint2</u> 19	192.168.1.14			AIR-CAP37021	I-A-K9
Light Weigh	t Access Pr	pint0 19	2.168.1.12			AIR-CAP37021	I-A-K9

Importante: salvare la configurazione attuale del controller.

								х
						Go	Stop	
					Sa <u>v</u> e Configuration	Ping Logout	<u>R</u> efresh	^
SECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HE <u>L</u> P	<u>F</u> EEDBACK			<mark>₁</mark> <u>H</u> ome	
							^	

Configurazione del dispositivo mobile

Configurare l'interfaccia wireless di un dispositivo mobile (per esempio un tablet) inserendo le seguenti informazioni:

SSID: AZIENDA Authentication: WPA2 Credenziali: specificare le credenziali di un utente riconosciuto dal server RADIUS Cifratura: AES

Verificare, dopo aver atteso qualche secondo, la corretta configurazione del dispositivo.